

Apple					
机型	支持版本	钱包版本	支持数字钥匙/数字钥匙Plus		
iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max	iOS 13.6或更高版本	iOS 13.6或更高版本	支持数字钥匙		
iPhone 11及之后的手机	iOS 15或更高版本	iOS 15或更高版本	支持数字钥匙Plus		
Apple Watch	Apple Watch 5 Apple Watch 6及之后的智能手表	Watch OS 6.2.8或更高版本 Watch OS 8或更高版本	支持数字钥匙 支持数字钥匙Plus		
Huawei & Honor					
机型	支持版本	钱包版本	支持数字钥匙/数字钥匙Plus		
Mate 60	鸿蒙2.0及以上版本	9.0.23.302及以上版本	支持数字钥匙		
Mate 60 Pro			支持数字钥匙		
Mate 60 Pro+			支持数字钥匙		
Mate 60 RS ULTIMATE DESIGN			支持数字钥匙		
Mate 50 Pro			支持数字钥匙		
Mate 50E			支持数字钥匙		
Mate 50			支持数字钥匙		
Mate 50 RS 保时捷设计			支持数字钥匙		
Honor 50			支持数字钥匙		
Honor Magic 4			支持数字钥匙		
Mate 30			支持数字钥匙		
Mate 30 5G			支持数字钥匙		
Mate 30 Pro			支持数字钥匙		
Mate 30 Pro 5G			支持数字钥匙		
Mate 30E Pro 5G			支持数字钥匙		
Mate 30 RS 保时捷设计			支持数字钥匙		
Mate Xs 2			支持数字钥匙		
P60			支持数字钥匙		
P60 Pro			支持数字钥匙		
P60 Art			支持数字钥匙		
P50			支持数字钥匙		
P50 Pro			支持数字钥匙		
P50E			支持数字钥匙		
P50 Pocket			支持数字钥匙		
P50 Pocket 艺术定制版			支持数字钥匙		
Pocket S			支持数字钥匙		
P40			支持数字钥匙		
P40 Pro			支持数字钥匙		
P40 Pro+			支持数字钥匙		
nova11			支持数字钥匙		
nova11 Pro			支持数字钥匙		
nova11 Ultra			支持数字钥匙		
OPPO					
机型			支持版本	钱包版本	支持数字钥匙/数字钥匙Plus
Find X6 Pro			OS13.1及以上	5.24.0及以上	支持数字钥匙
Find X6					支持数字钥匙
Find X5 Pro					支持数字钥匙
Find X5					支持数字钥匙
Find X3					支持数字钥匙
Find X2	支持数字钥匙				
Find N3 Flip	支持数字钥匙				
Find N3	支持数字钥匙				
Reno 10 Pro	支持数字钥匙				
Find N2	支持数字钥匙				
Find N	ColorOS13.0及以上	5.24.0及以上	支持数字钥匙		
Find N2 Flip			支持数字钥匙		
Find X3 Pro			支持数字钥匙		
Find X5Pro 大师版			支持数字钥匙		
OPPO Find X2 Pro			支持数字钥匙		
Reno9 Pro 5G			支持数字钥匙		
Reno9 5G			支持数字钥匙		
Reno 10			支持数字钥匙		
Reno 10 Pro+			支持数字钥匙		
Reno 11 Pro			支持数字钥匙		
Reno 11	出厂预装版本	出厂预装版本	支持数字钥匙		
Find X7 Ultra			支持数字钥匙		
Find X7			支持数字钥匙		
Find X7 Ultra 卫星通话版			支持数字钥匙		
OPPO Reno12 Pro			支持数字钥匙		
SAMSUNG					
机型	支持版本	钱包版本	支持数字钥匙/数字钥匙Plus		
三星 Galaxy S23	Android13及以上	5.0.80及以上	支持数字钥匙		
三星 Galaxy S23 FE			支持数字钥匙		
三星 Galaxy S23 Ultra			支持数字钥匙Plus		
三星 Galaxy S23+			支持数字钥匙Plus		
三星 Galaxy S24			支持数字钥匙		
三星 Galaxy S24 Ultra			支持数字钥匙Plus		
三星 Galaxy S24+			支持数字钥匙Plus		
三星 W23 Flip			支持数字钥匙		
三星 W23			支持数字钥匙Plus		
三星 W24			支持数字钥匙Plus		
三星 W24 Flip			支持数字钥匙		
三星 Z Flip4			支持数字钥匙		
三星 Z Flip5			支持数字钥匙		
三星 Z Fold4			支持数字钥匙Plus		
三星 Z Fold5			支持数字钥匙Plus		

VIVO					
机型	支持版本	钱包版本	支持数字钥匙/数字钥匙Plus		
iQOO8 Pro	PD2141 A 9.2.0	4.9.5.0	支持数字钥匙		
iQOO 9 Pro	PD2171 A 14.2.0.3.W10.V000L1		支持数字钥匙		
iQOO Neo6	PD2196 A 14.2.0.0.W10.V000L1		支持数字钥匙		
vivo S15 Pro	PD2207 A 14.2.0.0.W10.V000L1		支持数字钥匙		
vivo X90 Pro+	PD2227 A 13.0.25.4.W10.V000L1		支持数字钥匙Plus		
vivo X90	PD2241 A 13.0.24.22.W10.V000L1		支持数字钥匙		
iQOO 11	PD2243 A 14.1.7.8.W10.V000L1		支持数字钥匙		
iQOO 11 Pro	PD2254 A 14.1.10.1.W10.V000L1		支持数字钥匙		
Vivo X Flip	PD2256 A 14.1.8.13.W10.V000L1		支持数字钥匙		
Vivo X Fold2	PD2266 A 14.1.7.15.W10.V000L1		支持数字钥匙		
iQOO Neo8	PD2301 A 14.1.3.0.W10.V000L1		支持数字钥匙		
iQOO Neo8 Pro	PD2301 A 14.1.2.W10.V000L1		支持数字钥匙		
iQOO Neo7竞速版	PD2232 A 14.1.0.1.W10.V000L1		支持数字钥匙		
iQOO 11S	PD2304 A 13.0.11.4.W10.V000L1		支持数字钥匙		
vivo S17	PD2283 A 14.1.0.3.W10.V000L1		支持数字钥匙		
S17t	PD2282 A 14.1.2.2.W10.V000L1		支持数字钥匙		
vivo X80	PD2183 A 14.2.0.3.W10.V000L1		支持数字钥匙		
vivo X80 Pro 天玑9000版	PD2186 A 14.2.2.1.W10.V000L1		支持数字钥匙		
vivo X Fold+	PD2229 A 14.2.0.7.W10.V000L1		支持数字钥匙		
vivo X Fold	PD2178 A 14.1.1.0.W10.V000L1		支持数字钥匙		
vivo x100s	OriginOS 4		跟随系统版本	支持数字钥匙	
QOO 12 Pro				支持数字钥匙	
vivo S18				支持数字钥匙	
Vivo X100		支持数字钥匙			
Vivo X100 Pro		支持数字钥匙			
iQOO Neo9		支持数字钥匙			
iQOO Neo9 Pro		支持数字钥匙			
vivo S18 Pro		支持数字钥匙			
vivo X Fold3 Pro		支持数字钥匙			
vivo X Fold3		支持数字钥匙			
vivo X90 Pro 天玑9000版		支持数字钥匙			
vivo S16		支持数字钥匙			
vivo S16 Pro		支持数字钥匙			
vivo x90s		支持数字钥匙			
iQOO 12		支持数字钥匙			
iQOO Neo9S Pro		支持数字钥匙			
vivo S19 Pro		支持数字钥匙			
vivo X100 Ultra		支持数字钥匙			
小米					
机型		支持版本		钱包版本	支持数字钥匙/数字钥匙Plus
小米12S	Android 13及以上	23.11.09.1.f及以上	支持数字钥匙		
小米13Pro			支持数字钥匙		
小米11 Pro			支持数字钥匙		
Redmi K60			支持数字钥匙		
Redmi K60 Pro			支持数字钥匙		
小米11 Ultra			支持数字钥匙		
小米10 Pro			支持数字钥匙		
小米12X			支持数字钥匙		
Xiaomi MIX Fold 3			支持数字钥匙		
Redmi K60 Ultra			支持数字钥匙		
Xiaomi 14			支持数字钥匙		
Xiaomi 14 Pro			支持数字钥匙		
小米12			Android T	23.11.09.1.f及以上	支持数字钥匙
小米12 Pro					支持数字钥匙
Xiaomi 12S Pro	支持数字钥匙				
Xiaomi 13	支持数字钥匙				
Xiaomi 12S Ultra	支持数字钥匙				
Xiaomi 13 Ultra	支持数字钥匙				
小米MIX FOLD	支持数字钥匙				
Xiaomi MIX FOLD2	支持数字钥匙				
Redmi K60 Ultra	支持数字钥匙				
Xiaomi 14 Pro II (卫星通讯版)	支持数字钥匙				
Xiaomi 14 Pro Ti	厂包	厂包	支持数字钥匙		
Xiaomi 14 Ultra			支持数字钥匙		
Xiaomi 14 Pro			支持数字钥匙		
Xiaomi 14			支持数字钥匙		
红米 K70 Pro			支持数字钥匙		
红米 K70			支持数字钥匙		